

Düsenwagen (aufgesattelt) Mittelteile für
Primus, Monsun und Serie N



Das Düsenwagen Mittelteil (rot markiert) sitzt auf dem Fahrwerk des aufgesattelten Düsenwagens und muss passend zur Beregnungsmaschine gewählt werden.

Primus	Mittelteil	Breite R30	Breite R46/46	Min. Transportbreite mit Schwenk- oder Abklappvorrichtung
2000I	2,20m	3,7m	4,0m	3,0m
2500I				
2800I				
2800II	2,50m	3,9m	4,3m	3,3m
3000II				

Monsun	Mittelteil	Breite R30	Breite R46	Min. Transportbreite Abhängvorrichtung
3000II	2,50m	3,9m	4,3m	3,3m
3000S				

Primus N	Mittelteil	Breite R30	Breite R46	Min. Transportbreite mit Schwenk- oder Abklappvorrichtung
3000I N	2,10m	3,6m	3,9m	3,0m
3000II N	2,50m	3,9m	4,3m	3,3m

Monsun N	Mittelteil	Breite R30	Breite R46	Min. Transportbreite mit Schwenk- oder Abklappvorrichtung
3000II N	2,10m	3,6m	3,9m	3,3m
3000S N	2,50m	3,9m	4,3m	3,7m