


Nutzen Sie das volle Potential des Webportals

Die Vorteile:

- **Einfache Bedienung** und Kontrolle
- **Zeit** und **Kosten** sparen
- **Mehr Informationen** im Webportal
- **Leichte Umrüstung** bei Altmaschinen
- **Eigene Entwicklung** und **Service**

Mit welchen **Tools** schaffen wir das?

- **Kontrolle** und **Steuerung** in **Echtzeit** in übersichtlichem Webportal (Stellung der Regel- und Abschaltklappen, Durchflussmenge, Arbeitsdruck, Einzugsgeschw., Beregnungsdauer, etc.)
- **Multi-Sim Karte** für Internet- & SMS-Kommunikation
- **GPS/ GSM-Antenne** serienmäßig
- **Beregnungsdaten** wie Wassermenge dokumentieren und analysieren
- **Sparen** von SMS-Kosten
- Drahtlose **Updates**
- Einfacher **Fernsupport**



Einfach Scannen und anmelden!

Beinlich VTG mbH

Eifel-Maar-Park 16
D - 56766 Ulmen
T +49 2676 9516-0
F +49 2676 9516-27

Niederlassung Uelzen

Hansestr. 25-27
D - 29525 Uelzen
T +49 581 973630-63
F +49 581 973630


Wie verhalten sich Ablauf, Anmeldung und Nutzungsgebühren beim Webportal?

Jede Maschine hat ab Werk eine Elektronik „4KR“ mit eingebauter Multi-Sim Karte.

- Senden Sie uns Ihre Daten über unser Formular „Registrierung für die Beinlich Cloud zu“
 - Per SEPA-Lastschrift werden die jährlichen Kosten eingezogen.
 - Wenn die Maschine „offline“ genutzt wird, entstehen keine Kosten
- Bei Online Bedienung und Nutzen des Webportals fallen 100 €/netto pro Jahr an.
Die Kommunikation mit Raindancer per „Cloud to Cloud“ ist nur mit der Beinlich Multi-Sim-Karte möglich. Es entstehen keine SMS-Kosten.

Möchten Sie eine eigene Sim-Karte nutzen, arbeitet die Steuerung per SMS über den individuellen Provider. Es fallen SMS-Kosten an.

- Wir richten die Cloud für Sie ein
- Sie aktivieren die Multi-SIM Karte nach Anleitung
- Sie erhalten eine Registrierungs-Email zur Passwortvergabe
- Nun können Sie die registrierten Maschinen einsehen und steuern



The screenshot displays the web portal interface for a 'Beinlich primus 2800 II' machine. The interface is organized into several panels:

- Top Left Panel:** Displays machine identification (BeinlichSWS00000006), control phase (Ruhezustand), water supply status (Ruhezustand), and unrolled length (730m / 731m). It includes a 'Rollimpulszahl' of 11621 and an 'Endzeit' of 30.11.2023 18:29:42. Control buttons for START, STOP, and SKIP are visible.
- Top Middle Panel:** Titled 'Geschwindigkeitskontrollen', it shows a speed of 0 m/h and a 'Gewünscht' (desired) speed of 30,0. It includes three circular icons for speed control.
- Top Right Panel:** Titled 'Sensoren', it shows a pressure of 5,453 bar and a voltage of 12,9 V. A warning 'Abschaltung: Überdruck' (Shutdown: Overpressure) is displayed.
- Bottom Left Panel:** Titled 'Ventile' (Valves), it lists several control points with corresponding status buttons: Regelklappe (100%), Abschaltklappe Über/Unterdruck (Zu), Abschaltklappe Unterdruck (Zu), Nahbereichsregner (Aus), Stop Sensor (Ein), and Druckschalter (Ein).
- Bottom Middle Panel:** Titled 'Beregnungsablauf' (Irrigation Process), it provides a timeline of events:
 - 30.11.2023 12:49:24 - Wasserversorgung: Ruhezustand
 - 30.11.2023 12:49:24 - Kontrollphase: Ruhezustand
 - 30.11.2023 12:49:24 - Kontrollschritt: Bewässerungssteuerung Leerlauf
 - 30.11.2023 12:48:33 - Last system event: Stop wegen Zeitüberschreitung
 - 30.11.2023 12:19:28 - Kontrollschritt: Beregnung läuft
 - 30.11.2023 12:18:22 - Kontrollschritt: Mainirrigation handle near sprinkler valve
- Bottom Right Panel:** A map showing the machine's location in the Ulpheim area, with a zoom-in (+) and zoom-out (-) button.
- Bottom Far Right Panel:** A technical specifications table:

Protokollversion	v1.7.0
Softwareversion	v1.8.0
PCB-Version	2
Bootloader-Version	v0.0.4
Imei	867730050532781
Iccid	8931082322089448812F
Letzte Meldung	Stop wegen Zeitüberschreit...
Letzte Aktivität	12.03.2024 15:33:55
Systemmodus	Eingabe
Betriebsstunden	65
Status	